

9-4148S

DATO ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

Nota: Se recomienda consultar un manual de instalación para instrucciones completas de instalación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Mida el cabezal del cilindro de arriba a abajo para asegurarse que la superficie del cabezal no ha sido modificada (reacondicionada). Debe utilizarse un equipo de suplemento para protección del cabezal si esta medida es menor que 3.785.