

Engranaje de leva de aluminio

DATO ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

Nota: Se recomienda consultar un manual de instalación para instrucciones completas de instalación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los engranajes de aluminio tienen un agujero de encaje a presión. Para instalar correctamente el engranaje en la leva, coloque el engranaje en un recipiente con agua. Caliente el agua a 200° Fahrenheit (93.3° Celsius), permita que el engranaje repose durante 5 minutos, sáquelo del agua e instálelo en el árbol de leva. Tenga cuidado para no quemarse o quemar a otra persona con el agua caliente.