

9-4145S/9-4145SA

DATO ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

Nota: Se recomienda consultar un manual de instalación para instrucciones completas de instalación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Debe usarse la arandela de seguridad entre el bloque y la guía 9-5064. Debe montarse la primera rueda dentada S-567 con el bisel hacia la bomba de aceite y la segunda rueda dentada con el bisel montado separado del árbol de balance.